

## 🌐 Como actuar em caso de derrame?

### 🌐 Em ambiente rodoviário, industrial e oficinas.

1. Identifique e isole o derrame (ex.: com barreiras S07120/S07300). Cumpra sempre os procedimentos do local de trabalho para limpeza e eliminação de resíduos.
2. Aplique o absorvente (G01006/G02010) próximo do derrame de modo a formar um dique e parar a migração do derrame.
3. Continue a aplicar o absorvente dirigindo-se para o centro até que o derrame fique completamente coberto e não haja líquido derramado visível. Deixe actuar. O grau de saturação do absorvente manifesta-se pelo escurecimento e brilho dos grânulos.
4. Limpe com uma vassoura o material que fica no final. Elimine o resíduo final em conformidade com as regulamentações do local de trabalho.



**Nota:** Em todos os derrames de óleos/hidrocarbonetos/ lubrificantes/ solventes orgânicos é crucial uma resposta rápida e eficiente para evitar danos ambientais mais graves.

Nota: A informação apresentada neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento na data de edição. Os dados apresentados devem ser considerados como informativos e não iliba os utilizadores da responsabilidade de fazer os testes necessários para verificar se o produto é adequado ao uso específico pretendido. É da responsabilidade dos utilizadores garantirem que qualquer direito de autor e as leis existentes são observados. Os nossos produtos estão em contínuo desenvolvimento e portanto reservamo-nos o direito de alterar a informação deste documento sem aviso prévio.